

550039

CAPTEURS DU VILEBREQUIN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



INTRODUCTION

La procédure à suivre pour remplacer les capteurs du vilebrequin 550039 est illustrée ci-dessous.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Suivez les étapes pour monter et démonter correctement le produit :

- 1) Retirez le capteur défectueux avec l'outil spécifique et jetez-le dans les conteneurs de collecte séparés appropriés.
- 2) Insérez la fiche 303-507.
- 3) Faites tourner le vilebrequin jusqu'à ce qu'il se bloque.
- 4) Insérez la vis d'arrêt M6x20.
- 5) Montez l'outil en plastique sur le capteur 550039.
- 6) Positionnez le capteur et verrouillez la roue phonique.
- 7) Fixez le capteur avec des vis M6 appropriées, couple de 6,5 Nm.
- 8) Retirez l'outil en plastique et jetez-le dans le conteneur de collecte séparé.
- 9) Retirez la vis d'arrêt M6x20.
- 10) Retirez la fiche 303-507.